

Aanvullende instructie flex KeyRings:

Deze KeyRings dienen als volgt te worden dichtgemaakt:

Steek het uiteinde van de flexring in de opening van het sluitstuk.

Neem het goudkleurige felsgereedschap ter hand en open de beweegbare handel hiervan.

Plaats het botte tandwiel in de eerste groef van de KeyRing (zie de handleiding van de hardstalen rvs KeyRings) en druk de beweegbare handel nu dicht.

Het metaal van de KeyRing wordt nu op 3 plaatsen naar binnen gedrukt.

Haal de beweegbare handel omhoog, verplaats het botte wiel in dezelfde eerste groef naar een gedeelte wat nog niet naar binnen is gedrukt en druk de beweegbare handel weer naar binnen.

De KeyRing is nu voldoende gesloten.

Gorinchem, 1 januari 2015

DELPHI Sleutelbeheersystemen



Nota Bene: De flexringen kunnen mbv een knipextang (knijptang) worden doorgeknijpt als zij moeten worden geopend.